

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE O RIZICÍCH pro zaměstnance cizích zaměstnavatelů provádějící práce na pracovištích společnosti MND Drilling & Services a.s.

Bezpečnostní pokyny, informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ze dne 1. 3. 2023 (dále také jako „Bezpečnostní pokyny“) jsou určeny pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů (dále také jako „Dodavatel“) provádějící práce na pracovištích společnosti MND Drilling & Services a.s. (dále také jako „Společnost“ nebo „Objednatel“) v souladu s ustanovením § 103, odst. 1 g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel se zavazuje seznámit své zaměstnance před vstupem na pracoviště Společnosti s těmito Bezpečnostními pokyny. V případě, že Dodavatel je oprávněn při plnění dle smlouvy (resp. příslušné objednávky) využít třetí osoby (např. subdodavatele), je povinen seznámit s tímto dokumentem i tuto třetí osobu.

A1) Základní bezpečnostní pokyny – pro zaměstnance cizích zaměstnavatelů na všech pracovištích Společnosti.

Společnost stanovuje:

- **ZÁKAZ** vstoupit na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky na pracovišti.
- **ZÁKAZ** kouření na všech pracovištích Společnosti, kromě míst k tomu určených, která jsou označena informační tabulkou „PROSTOR VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ“.
- **ZÁKAZ** znemožňovat přístup k hasicím prostředkům stejně jako poškozovat nebo zneužívat tyto prostředky.
- **ZÁKAZ** používat otevřený oheň (zapalovače, svařování, řezání, broušení...) a přístroje, které nejsou v nevybušném provedení (nezávislé topení, mobilní telefony, baterky apod.) v nebezpečných prostorech (označeny tabulkami „ZÓNA 0“, „ZÓNA 1“, „ZÓNA 2“ a „Prostor se zvýšeným požárním nebezpečím“). V nebezpečných prostorech, označených tabulkami „ZÓNA 2“, „OCHRANNÝ PROSTOR“ a „Prostor se zvýšeným požárním nebezpečím“ smí povolit použití otevřeného ohně pouze vedoucí pracoviště Společnosti;
- **ZÁKAZ** fotografovat nebo pořizovat videonahrávky bez předchozího souhlasu vedoucího pracoviště.
- **ZÁKAZ** vstupovat na pracoviště, na kterých zaměstnanci cizího zaměstnavatele NEPLNÍ své pracovní úkoly.
- **ZÁKAZ** vykonávat práce bez stanovených osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen „OOPP“): pracovní oděv a pracovní obuv v prostředí, v němž plní ochrannou funkci; ochrannou přilbu, v místech s nebezpečím pádu předmětů; ochranné rukavice při ohrožení rukou mechanickými, chemickými nebo tepelnými riziky; vhodné OOPP pro ochranu sluchu, pokud hluk překračuje přípustný expoziční limit; vhodné OOPP pro ochranu dýchacích cest, v místech, kde prachnost nebo koncentrace chemických látek v ovzduší překračuje expoziční limit; vhodné OOPP pro ochranu zraku, pokud je zrak ohrožen mechanickými, chemickými riziky nebo neionizujícím zářením; vhodné OOPP pro osobní zajištění proti pádu, pokud je pracovník ohrožen pádem, propadnutím nebo sesutím z výšky nebo do hloubky 1,5 m nebo větší a kdy nelze použít kolektivní zajištění proti pádu.
- **ZÁKAZ** používat technické zařízení, které ohrožuje bezpečnost práce a provozu.
- **POVINNOST** dodržovat další související bezpečnostní předpisy a pokyny, se kterými byli zaměstnanci jiných zaměstnavatelů prokazatelně seznámeni při vstupu na pracoviště.

- **POVINNOST** respektovat bezpečnostní značky na pracovišti a pokyny zaměstnanců Společnosti.
- **POVINNOST** každého pracovníka ihned zjednat nápravu (je-li to v jeho silách) při zjištění nebezpečného stavu pracoviště nebo nebezpečného jednání zaměstnanců na pracovišti a oznámit tuto skutečnost předáku nebo vedoucímu pracoviště; případně navrhnout provedení nápravy prostřednictvím STOP karet (formuláře jsou k dispozici na pracovišti).
- **POVINNOST** obsluhy zařízení jiných zaměstnavatelů na vyzvání prokázat svou kvalifikaci (svářečský, jeřábnický, vazačský průkaz apod.) a bezpečnost zařízení (předepsanou provozní dokumentaci – atesty, certifikáty, revize, deník zdvihacího zařízení, protokoly o kontrole vázacích prostředků apod.).
- **POVINNOST** pracovníků počínat si tak, aby nezavdali příčinu vzniku požáru.
- **POVINNOST** provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár (jestliže je to možné) všemi dostupnými prostředky (např. přenosnými hasicími přístroji), nebo provést nutná opatření k zamezení šíření požáru (např. odstranění hořlavých látek z prostoru hoření) a zabezpečit ohlášení požáru (i již uhašeného) vedoucímu pracoviště nebo inspekční službě Společnosti; v případě, že požár nelze uhasit ihned uvědomit hasičský záchranný sbor a inspekční službu Společnosti.
- **POVINNOST** zraněné osoby (pokud je toho schopna) a svědka, dojde-li na pracovišti ke vzniku pracovního úrazu, ihned informovat vedoucího pracoviště Společnosti; v případě, že není možné informovat vedoucího pracoviště, musí ihned informovat inspekční službu Společnosti.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Inspekční služba Společnosti	+420 720 680 157
Hasičský záchranný sbor	150 nebo 112
Lékařská záchranná služba	155 nebo 112
Závodní lékař	+420 608 542 973
	(od 07 ⁰⁰ do 11 ³⁰ hod.)

Osobní vrtánice – recepce	+420 607 166 924
Nákladní vrtánice	+420 721 730 360

A2) Rozšířené bezpečnostní pokyny – pro zaměstnance cizích zaměstnavatelů provádějící práce na pracovištích Společnosti s hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem (pracoviště vrtných prací nebo prací POS, wireline operace apod.).

Společnost stanovuje:

- **POVINNOST** ohlásit se před vstupem na pracoviště a zaznamenat svůj příchod na pracoviště a odchod z pracoviště dle pokynů obdržených u vstupu na pracoviště.
- **POVINNOST** používat OOPP dle příkazových značek umístěných u vstupu na pracoviště (pracovní obuv dle ČSN EN ISO 20345 označenou dle kategorizační tab. č. 16 jako S1 až S5, ochrannou přilbu dle ČSN EN 397+A1 a ochranné brýle dle ČSN EN 166),
 - pokud při své činnosti budou vstupovat do prostor s nebezpečím výbuchu (označených „ZÓNA 0“ „ZÓNA 1“ „ZÓNA 2“ a „Prostor se zvýšeným požárním nebezpečím“) musí jejich oděv být antistatický, tj. musí vyhovět normě ČSN EN 1149-5;
 - pokud při své činnosti budou provádět práce v prostoru s nebezpečím výbuchu (označených „ZÓNA 0“ „ZÓNA 1“ „ZÓNA 2“) společnost doporučuje, aby zaměstnavatel vybavil své pracovníky oděvem se sníženou hořlavostí, tj. vyhovujícím normě EN ISO 11612;
 - při práci musí používat ochranné rukavice proti mechanickým rizikům dle ČSN EN 388 (pokud to provozní dokumentace přímo nezakazuje);

- pokud při své činnosti budou vstupovat do prostor, kde je společností nařízeno použít chrániče sluchu, JSOU POVINNI je použít; chrániče sluchu musí vyhovovat normě ČSN EN 458;
- pokud při své činnosti budou pracovat s chemickými látkami a směsmi, jsou povinni se řídit pokyny a používat OOPP, jenž jsou uvedené v Bezpečnostním listu příslušné chemikálie (případně Pravidly pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a směsmi vyšších stupňů nebezpečnosti schválenými krajskou hygienickou stanicí).

A3) Rozšířené bezpečnostní pokyny – pro vstup a pohyb zaměstnanců cizích zaměstnavatelů provádějící práce v areálu Společnosti a pro vjezd a pohyb vozidel cizích zaměstnavatelů v areálu Společnosti.

Příchod a odchod z areálu je povolen pouze přes osobní vrátnici (vjezd do areálu z ulice Velkomoravská). Vstup do areálu je povolen pouze po předložení „Průkazu ke vstupu“, který získá vedoucí zaměstnanec cizího zaměstnavatele pro své podřízené na osobní vrátnici na základě „Žádosti o povolení ke vstupu“ (příloha č. 1). Platnost „Průkazu ke vstupu“ je časově omezena na předem smlouvanou dobu pracovní – servisní činnosti, maximálně však na 12 měsíců od data vydání průkazu.

Společnost stanovuje:

- **POVINNOST** pro chůzi **používat chodníky**. Tam, kde chodník není, je možné chodit jen po levé straně vozovky.
- **POVINNOST** při odchodu z areálu **umožnit** zaměstnanci bezpečnostní agentury **provedení kontroly všech zavazadel**.

Jednorázové vjezdy osobních i nákladních vozidel cizích zaměstnavatelů do areálu **budou povoleny** na základě jednorázové „Propustky k vjezdu“, která bude řidiči vydána na osobní vrátnici po souhlasu vedoucího střediska, který si službu objednal.

Vícenásobné vjezdy budou povoleny pouze po předložení „Povolení k vjezdu“. „Povolení k vjezdu“ získá vedoucí zaměstnanec cizího zaměstnavatele pro své podřízené na osobní vrátnici na základě „Žádosti o povolení k vjezdu“ (příloha č. 2). Platnost „Povolení k vjezdu“ je časově omezena na předem smlouvanou dobu pracovní – servisní činnosti, maximálně však do konce kalendářního roku, v rámci něhož bylo Povolení k vjezdu vydáno.

Osobní vozidla mají povolen vjezd a výjezd pouze přes osobní vrátnici (vjezd do areálu z ulice Velkomoravská).

Nákladní vozidla mají povolen vjezd a výjezd pouze přes nákladní vrátnici (vjezd do areálu ze silnice č. 55 Hodonín – Břeclav).

Společnost stanovuje:

- **ZÁKAZ** vjezdu a práce **vozidel a mechanismů, které svým stavem ohrožují bezpečnost práce** a provozu.
- **POVINNOST doložit doklad** (výdejku, dodací list nebo „Odesílací přepravní list“), ve kterém bude uveden materiál určený pro vývoz z areálu. Doklad je potřeba předložit na vrátnici při výjezdu. Odesílací přepravní list získá vedoucí zaměstnanec cizího zaměstnavatele **na osobní vrátnici**.
- **POVINNOST** umístit „Povolení k vjezdu“ za čelní sklo na viditelném místě.
- **POVINNOST** při výjezdu **umožnit** zaměstnanci bezpečnostní agentury **kontrolu ložné plochy vozidla**.
- **POVINNOST dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/hod** pro vozidla nebo pracovní stroje v celém areálu Společnosti,

- **POVINNOST parkovat pouze na vyhrazených místech**, zachovat **průjezd minimální šířky 3 m při zastavení vozidla** (skládání a nakládání materiálu apod.) a **dát přednost a uvolnit cestu vozidlům Hasičského záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby**, pokud dávají výstražné znamení.
- **POVINNOST ohlásit ihned dopravní nehodu nebo poškození dopravní značky v areálu Společnosti** inspekční službě Společnosti.
- **POVINNOST** po ukončení prací (dle objednávky nebo smlouvy) v areálu Společnosti, **odevzdat „Průkaz ke vstupu“** a/nebo „Povolení k vjezdu“ zaměstnanci bezpečnostní agentury na vrátnici.

Následky porušení

V případě, že Dodavatel poruší jakýkoliv ZÁKAZ nebo POVINNOST vyplývající z těchto Bezpečnostních pokynů, nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů na úseku bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení jednorázové smluvní pokuty, a to ve výši 10.000,- Kč za porušení jakéhokoliv zákazu nebo povinnosti stanovené v kap. A1), A2) a/nebo A3) těchto Bezpečnostních pokynů nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů na úseku bezpečnosti práce.

Smluvní pokutu je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu zaplacení, a to bankovním převodem na účet uvedený v takové výzvě. Součástí výzvy je zdokumentované porušení ZÁKAZU nebo POVINNOSTI stanovené Společností těmito Bezpečnostními pokyny anebo stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti práce, a to formou fotografie, zápisu nebo jiným prokazatelným způsobem. Jestliže Dodavatel tento závazek zaplatit ve stanovené lhůtě nesplní, může Objednatel vedle smluvní pokuty požadovat úrok z prodlení z nezaplacené smluvní pokuty, který je určen ve výši aktuálně (v době odeslání výzvy) platné referenční bankovní sazby PRIBOR 1M zvýšené o 1 % p.a.

Nezaplatí-li Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výše uvedené lhůtě, Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok ve smyslu těchto Bezpečnostních pokynů, započíst i proti jakémukoli peněžitě pohledávce Dodavatele, která mu vznikne nebo na jejíž zaplacení bude mít nárok vůči Objednateli ze smlouvy (resp. příslušné objednávky), v rámci jejíhož plnění porušil Dodavatel ustanovení těchto Bezpečnostních pokynů. K započtení pohledávek dojde ke dni určenému Objednatелеm.

Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije.

Dodavatel nese veškerou odpovědnost za škodu (např. škoda na majetku, na zařízení, na zdraví, a to bez ohledu na skutečnost, které straně škoda vznikla) způsobenou jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho subdodavatelů na pracovišti Společnosti a zavazuje se ji Objednateli uhradit, včetně nutně vynaložených nákladů na odstranění následků škod, a to bez ohledu na skutečnost, jestli Dodavatel splnil svou povinnost seznámit své zaměstnance a své subdodavatele s těmito Bezpečnostními pokyny. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat při plnění předmětu smlouvy (resp. příslušné objednávky) Dodavatelem, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v případě vážného porušení ZÁKAZU nebo POVINNOSTI vyplývající z těchto Bezpečnostních pokynů anebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů na úseku bezpečnosti práce, které by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob, nařídít okamžité přerušování prací a vykázat zaměstnance cizího zaměstnavatele nebo zaměstnance jeho subdodavatele, jakožto původce ohrožení z pracoviště Objednatele.

Příloha č. 1

Žádost o povolení ke vstupu do areálu společnosti MND Drilling & Services a.s.

Povolení ke vstupu se vydává max. na 12 měsíců od data vydání průkazu.

Externí firma	
Název	
Adresa	
Odpovědná osoba	
Email/telefon	
V areálu pracuje pro:	
Středisko/oddělení	
Odpovědná osoba	
Email/mobil	
Místo, kde bude firma pracovat:	
Druh činnosti (př. stavební práce):	

Zaměstnanec externí firmy s povolením vstupu: svým podpisem stvrzuji, že jsem byl prokazatelně seznámen s Bezpečnostními pokyny a informacemi o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením pro zaměstnance cizích zaměstnavatelů ze dne 1. 8. 2016, kteří vykonávají práce v areálu společnosti MND Drilling & Services a.s., jejich obsah je mi jasný a budu se jimi řídit.

Příjmení a jméno	Datum narození	Platnost vstupu		Podpis
		od	do	

Žádost o vstup je oprávněn schválit jen vedoucí pracovník (střediska/oddělení)!

.....
Jmenovka, podpis vedoucího

Příloha č. 2

Žádost o povolení k vjezdu do areálu společnosti MND Drilling & Services a.s.

Povolení k vjezdu se vydává max. do konce kalendářního roku od data vydání průkazu.

Externí firma	
Název	
Adresa	
Odpovědná osoba	
Email/telefon	
V areálu pracuje pro:	
Středisko/oddělení	
Odpovědná osoba	
Email/mobil	
Místo, kde bude firma pracovat:	
Druh činnosti (př. stavební práce):	
Četnost = počet jízd za den, týden, měsíc (1/D, 1/T, 1/M apod.):	

Upozornění: Vzhledem k tíživé situaci v dopravě v areálu společnosti MND Drilling & Services a.s. je povolen vjezd pouze vozidlům, která přepravují materiál, nářadí, měřicí techniku atd. Pro vozidla zajišťující pouze přepravu osob jsou určena parkoviště mimo areál.

Vozidla:

Typ	SPZ	Řidič	Způsob využití vozidla	Platnost od...do

Žádost o vjezd je oprávněn schválit jen vedoucí pracovník (střediska/oddělení)!

.....
Jmenovka, podpis vedoucího